

Kontakty konektoru.  
Pokud jsou viditelně  
zkorodované je to  
konečná. To zjistíte tak,  
že odstraníte ten gel, tak  
jak je to vidět na obrázku,  
až k těm konektorům.  
Platí to jak pro vstupní,  
tak výstupní kabel. Bez  
odstranění gelu to ani  
nemůžete nikdy vysušit.  
Před opětovným  
zasilikováním, je-li po  
vysušení anténa funkční,  
doporučuji prostříknout  
kontakty sprejem  
Kontaktol. Pro  
zasilikování použijte  
pouze neutrální! silikon.

Ta voda může  
vtéct po kabelu  
do tohoto  
prostoru (zvláště v  
případě pokud  
kabely vedou ve  
spádu dolů k  
anténě, správné  
uložení je, aby  
kabely vedly k/od  
antény vždy  
dolů), který je sice  
v nějakém gelu,  
ale který není  
absolutně přilnutý  
na stěnu kabelu

Opatrně  
odstraněný gel, v  
kterém ležel  
původně kabel.  
Musíte dát pozor,  
abyste během  
odstraňování  
gelu neporušil  
kabel.